

# Pioneer

## SE-CL331

## ステレオヘッドホン

## 取扱説明書

### 選べる 4 サイズ！XS・S・M・L

付属のイヤホンチップで自分の耳に合ったサイズで装着していただくと快適にご使用できます。

耳に合わないサイズをご使用になると音漏れの原因になったり、低音の効果を得られない場合があります。

イヤホンチップ

XS サイズ



S サイズ



M サイズ




L サイズ



自分に合ったサイズを選んで付け替えてください。

### 装着のしかた




左右(L=左:白リング、R=右:赤リング)を確認して装着します。

耳にしっかりと押し込み、回転させてぴったりと装着できる位置に調整してください。イヤホンチップが耳にフィットしていないと音漏れの原因になったり、低音が不足することがあります。

ご自分の耳の大きさに合わせてイヤホンチップサイズを選び、ご使用ください。

### コード保持用クリップ



#### <取り付け方>

コードホルダーを太いコードに取り付けます。細いコードに取り付けるとコードが外れてしまうのでご注意ください。

#### <取り外し方>

コードホルダーを押さえコードを外します。

#### ご注意

クリップからコードを脱着する際、無理な力を加えないでください。コードホルダーの破損やコード断線の原因となる恐れがあります。

### 防水機能について

本製品は、JIS C 0920:2003(IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の「水に対する保護等級」であるIPX5<sup>1</sup>/IPX7<sup>2</sup>相当の防水機能を備えておりますが、長時間の水中での使用を目的としておりません。簡易防水・耐水を目的としています。


1: 6.3 mm のノズルから 2.5 m 離し、12.5 l/min の水流であらゆる方向から最低 3 分噴流水を受けてもヘッドホンとしての性能に有害な影響がないレベル(内部に水が入る可能性はあります)

2: 常温で水道水または真水、かつ静水の水深 1 m の水中に 30 分間沈めても、有害な影響を生じる量の水が内部に浸入せず、ヘッドホンとしての性能を保持できるレベル

IP(International Protection)とは IP コードと呼ばれる国際規格

固体・液体の侵入に対してどれだけの保護が施されているかの目安であり、IEC(国際電気標準会議)によって定められている、製品の防水・防塵における保護規格です。(IPXのXは防塵の試験を行っていないということ)

### 洗い方



#### <本体>

流水で本体を洗う場合、イヤホンチップを流水方向下向きにしてください。音が出る部分に直接強い流水を当てますと故障の原因になります。

音が出る部分を洗う場合には弱めの流水で洗い流す、または布で拭いてください。

洗う際には、研磨剤入りのスポンジや、ブラシなど硬い物でこすらないでください。本体に傷がつく恐れがあります。

高温のお湯や洗剤・石鹸などの入った水、温泉水などのご使用はご遠慮ください。

#### <コード>

汗などで汚れた場合には流水で洗い流す、または布などで拭いてください。汚れたまま使用しますと、コード劣化等、故障の原因になります。

#### <プラグ>

プラグ部分は防水仕様ではありません。汚れた際には乾いた布で拭いてからご使用ください。

プラグが濡れたまま音楽再生機器に接続いたしますと、双方故障の原因になります。

濡れたまま放置しますとさびの発生等により、故障の原因となる可能性があります。

### その他注意事項

プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールでの使用後は水道水で洗い流してください。

海などでご使用された際や、ジョギングなどで製品に汗がついた場合には水道水で洗い流してください。

洗濯機などで洗わないでください。

40℃以上の水で洗わないでください。また、水道水以外で洗わないでください。

想定以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当たって痛みを感じるほどの強さ)を直接当てないでください。本品はIPX5の防水機能を有しておりますが、不具合の原因となります。

濡れたまま放置しないでください。

音が出る部分に水滴を残さないでください。音質不良の原因になります。

本品はIPX5/IPX7の防水機能を有しておりますが、水中での使用は想定しておりません。基準を超える強い水圧を当てるような行為や長時間水中に沈めたり、スキューバダイビングや水泳中のご使用はおやめください。

水上バイク、ボートなどの運転中は使用しないでください。事故の原因になることがあります。

本品は耐熱・耐湿設計ではありません。サウナなどでの使用や、ヘアードライヤーでの乾燥などはお控えください。

落下させるなどして強い衝撃を与えたり、とがった物でついたりしないでください。本体が傷つきますと防水機能が維持できなくなる可能性があります。

リングは防水機能を維持する上で重要な役割を担っています。はがれたり傷ついたりしないでください。

分解しないでください。一度分解した物を再度組み立てても防水機能は元に戻りません。

## 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この「安全上のご注意」、「使用上のご注意」および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。



この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



この表示の欄は「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

### 絵記号の例



△記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

## 警告

【交通安全のために】

自転車、オートバイ、水上バイク、ボート、自動車などの運転中は絶対にヘッドホンを使用しないでください。運転中に使用すると、事故、交通事故の原因になることがあります。

歩行中は、踏切や駅のホーム、車道や交差点、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所ではヘッドホンを使用しないでください。事故の原因になることがあります。

ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。

## 注意

窓を閉め切った自動車の中や直射日光の当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。故障の原因となることがあります。

ヘッドホンをご使用になる時は、始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

## 使用上のご注意

耳からヘッドホンを外す際は、コードを引っ張らずに本体を持って外してください。イヤホンチップが外れる場合があります。

イヤホンチップが汚れた場合は本体から外し、うすめた中性洗剤で手洗ってください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用ください。

イヤホンチップは長期的使用・保存により劣化する恐れがあります。劣化した場合は、お買い上げ店にご相談ください。

ヘッドホンを使用中、肌に合わないと感じたときはただちにご使用を中止してください。

本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ等のモノラルイヤホンジャックに接続した場合、ヘッドホンの右から音が出ません。

ヘッドホンプラグを抜き差しする時は、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜き差ししてください。

プラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり、音とぎれたりすることがあります。時々柔らかい布でから拭きし、清潔に保ってください。

汚れは、乾いた布で拭き取ってください。その際にスピーカーユニット部に息を吹きかけたりしないでください。

イヤホンチップを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない所に保管してください。

## 保証とアフターサービス

保証書（別添）について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

連絡していただきたい内容

ご住所	型番：
お名前	お買い上げ日
お電話番号	故障の状況（できるだけ詳しく）
製品名：ステレオヘッドホン	

保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間  
月曜～金曜 9:30～18:00 土曜 9:30～12:00、13:00～17:00  
（日曜・祝日・弊社休業日は除く）  
家庭用オーディオ / ビジュアル商品  
【☎】 0120-944-222 一般電話 044-572-8102  
ファックス 044-572-8103  
インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>  
商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

### <各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる【☎】フリーコールおよび【☎】フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

平成22年6月現在  
記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

© 2010 パイオニア株式会社 禁無断転載  
パイオニア株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号  
Printed in China <WRA1124-A/FST>